

形状	形状	形状	形状	形状	形状	タワー																
						シリーズ名	WS5420DN6	WS5400DN6	WSH5411DN6 WSH5610DN6	WS5600D WS5600DSR2 WS5600DNS2	WS5400D WS5400DWR2 WS5400DNS2 WS5400DNW2	WS5200D WS5200DWR2 WS5200DNW2	TS5800D TS5800DN TS5800DV5	TS5600D TS5600DN TS5600DV5	TS5410DN TS5210DN TS3410DN TS3210DN	TS5400D TS5400DN TS5400DH TS5400DWR TS5400DV5 TS5400DNV5 TS3400D TS3400DN	TS5200D TS5200DN TS5200DS TS5200DV5 TS5200DNV5 TS3200D TS3200DN	TS1400D	TS-XHL/R6 TS-XHL/R6VC TS-XL/R5 TS-XL/R5	TS-WXL/R1 TS-WXL/1D		
OS	OS	OS	OS	OS	OS	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012R2	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux			
最大消費電力(W)	最大消費電力(W)	最大消費電力(W)	最大消費電力(W)	最大消費電力(W)	最大消費電力(W)	85	86	86/120	120	86	47	170	120	85	86	47	150	86	47			
外観	外観	外観	外観	外観	外観																	
シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名	シリーズ名			
I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F	I/F			
ラック	インバータ	[BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW		USB	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●(※6)		
				RS232C	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				接点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(※2)	○(※2)	—	○(※2)	○(※2)	—	○(※2)	○(※2)	○(※2)
	ライン	[BN-R] BN300R BN150R BN75R		USB	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●(※6)	
				RS232C	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				接点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(※3)	○(※3)	—	○(※3)	○(※3)	—	○(※3)	○(※3)	○(※3)
		[BN-XR] BN240XR BN150XR BN100XR		USB	—	—	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				RS232C	—	—	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				接点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(※4)	○(※4)	—	○(※4)	○(※4)	—	○(※4)	○(※4)	○(※4)
タワー	インバータ	[BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW		RS232C	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				接点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				LAN	—	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ライン	[BL-T] BL100T BL75T BL50T		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				RS232C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				接点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		[BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T		USB	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●(※6)	
				RS232C	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				接点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(※3)	○(※3)	—	○(※3)	○(※3)	—	○(※3)	○(※3)	○(※3)
[BW-T] BW120T/BW100T BW55T/BW40T		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		RS232C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		LAN	—	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
フラット	常時商用	[BY-S] BY120S/BY80S BY50S/BY35S		USB	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●(※6)		
				RS232C	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				接点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(※2)	○(※2)	—	○(※2)	○(※2)	—	○(※2)	○(※2)	
	[BX-W] BX75SW BX50FW		RS232C	—	—	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			接点	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			LAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(※2)	○(※2)	—	○(※2)	○(※2)	—	○(※2)	○(※2)		
	[BX-F] BX50F BX35F		USB	—	—	—	●(※1)	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			RS232C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			LAN	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
テーブル	[BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2		USB	—	—	—	○(※1)(※5)	○(※1)(※5)	○(※1)(※5)	○(※1)(※5)	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●	●(※6)	●(※6)	●(※6)		
推奨UPS						BW40T	BW40T	BW40T	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S			
コメント																						

●:標準対応 ○:オプション対応 —:未対応または未検証

※1 NAS側にシャットダウンソフト「PowerAct Pro」「PowerAttendant Lite」もしくは「Simple Shutdown Software」のインストールが必要です。
 ※2 別売オプションケーブル(型式:BUC26)が必要です。
 ※3 別売オプションケーブル(型式:BUC26)、接点信号カード(型式:SC07)が必要です。
 ※4 別売オプションケーブル(型式:BUC10)、接点信号カード(型式:SC05)が必要です。
 ※5 シャットダウンソフト「PowerAct Pro」(型式:PA01)は別売です。(Simple Shutdown Softwareは無償ダウンロード可能)
 ※6 TeraStationのファームウェアVer1.32 以上で対応しています。(TS-RVHL/R6,TS-WVHL/R1,TS-QVHL/R6,TS-6VHL/R6,TS-8VHL/R6,TS5200D,TS5400Dは Ver1.00から対応)
 ※7 別売SNMP/Webカード(型式:SC21/SC20G2)が必要です。またNAS側にシャットダウンソフト「PowerAct Pro」のインストールが必要です。



■ バッファローNAS(TeraStation)
- オムロンUPS 対応一覧表 (ラック型) ■



形状	シリーズ名	OS	消費電力(平均/最大W)	外観	ラック						
					WS5400R WS5400RWE WS5400RSR2 WS5400RWR2	WS-RVL/R5 WS-RVL/R5WE	TS5400R TS5400RH TS5400RV5	TS3400R	TS-RXL/R5 TS-RIXL/R5	TS-RVHL/R6	TS-RHTGL/R5 TS-RIGL/R5
ラック	インバータ	[BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW		USB	●(※1)	●(※1)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	—
				RS232C	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—
				接点	—	—	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
				LAN	○(※8)	○(※8)	—	—	—	—	—
	ライン	[BN-R] BN300R BN150R BN75R		USB	●(※1)	●(※1)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	—
				RS232C	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—
				接点	—	—	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
				LAN	○(※8)	○(※8)	—	—	—	—	—
	ライン	[BN-XR] BN240XR BN150XR BN100XR		USB	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—
				RS232C	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—
				接点	—	—	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)	○(※4)
				LAN	○(※8)	○(※8)	—	—	—	—	—
タワー	インバータ	[BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW		RS232C	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—
				接点	—	—	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
				LAN	○(※8)	○(※8)	—	—	—	—	—
	ライン	[BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T		USB	●(※1)	●(※1)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	—
				RS232C	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—
				接点	—	—	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
フラット	常時商用	[BY-S] BY120S/BY80S BY50S/BY35S		USB	●(※1)(※7)	●(※1)(※7)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	—
				RS232C	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—
				接点	—	—	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
		[BX-W] BX75SW BX50FW		RS232C	●(※1)	●(※1)	—	—	—	—	—
				接点	—	—	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)	○(※2)
				USB	●(※1)(※6)	●(※1)(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)	●(※6)
テーブル	[BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2		USB	○(※1)(※5)	○(※1)(※5)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	●(※7)	—	
			推奨UPS	BN75R	BN75R	BN75R	BN75R	BN75R	BN75R	BN75R	
コメント											

●:標準対応 ○:オプション対応 —:未対応

※1 NAS側にシャットダウンソフト「PowerAct Pro」もしくは「Simple Shutdown Software」のインストールが必要です。
 ※2 別売オプションケーブル(型式: BUC26)が必要です。
 ※3 別売オプションケーブル(型式: BUC26)、接続信号カード(型式: SC07)が必要です。
 ※4 別売オプションケーブル(型式: BUC10)、接続信号カード(型式: SC05)が必要です。
 ※5 シャットダウンソフト「PowerAct Pro」(型式: PA01)は別売です。(Simple Shutdown Softwareは無償ダウンロード可能)
 ※6 2006年10月以降生産分より使用可能です。(製品シリアル番号 BX35F: 68006090267408G以降、BX50F: 68106080235107G以降)
 ※7 TeraStationのファームウェアVer1.32 以上で対応しています。(TS-RVHL/R6,TS-WVHL/R1,TS-QVHL/R6,TS-6VHL/R6,TS-8VHL/R6,TS5200D,TS5400Dは Ver1.00から対応)

形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	タワー													
																シリーズ名	シリーズ名												
																	LS220DB	LS421D LS420D LS410D LS410DX	LS-QVL/R5 LS-QVL/1D	LS-WSXL/R1 LS-WSXL/R1WH LS-WSXSL/R1	LS-WXBL/R1	LS-WVL/R1 LS-WXL/R1	LS-CHL LS-VL LS-XHL	LS-QL/R5	LS-QL/1D	LS-WSSL/R1 LS- WSSL/R1WH LS-WSSGL/R1	LS-CL	LS-HGL	LS-WHGL/R1 LS-WTGL/R1
																	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
消費電力(平均/最大W)	48	48	90	9/13	26/48	26/48	17/24	45/80	25/80	10/13	17/25	17/25	26/47																
外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形	外形					
形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状	形状					
ラック	インバータ	[BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW		USB	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ライン	[BN-R] BN300R BN150R BN75R		USB	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		[BN-XR] BN240XR BN150XR BN100XR		USB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
タワー	インバータ	[BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW		RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				USB	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ライン	[BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T		RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				USB	●	●	●(※2)	●(※2)	●(※2)	●(※2)	●(※2)	●(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
フラット	常時商用	[BY-W] BY75SW BY50FW		USB	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	[BX-W] BX75SW BX50FW		RS232C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			USB	●	●	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)			
テーブル	[BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2		USB	●	●	●(※2)	●(※2)	●(※2)	●(※2)	●(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			LAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
推奨UPS					BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F	BX35F					
コメント										販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了	販売終了					

※1 2006年10月以降生産分より使用可能です。(製品シリアル番号 BX35F:68006090267408G以降、BX50F:68106080235107G以降)

●:標準対応 ○:オプション対応 -:未対応