Logitec

■ ロジテックNAS － オムロンUPS 対応一覧表 ■

OMRON

形状	運転方式	シリーズ名	外観	I/F	タワー											ラック			
				シリーズ名	LSV-5S4CKW LSV-5S4CKS LSV-5S4CKW LSV-5S4CKWY5 LSV-5S4CKWV	LSV-5S4CKWA LSV-5S4CKWB	LSV-5S4CQS	LSV-5S4CS2 LSV-5S4CW2 LSV-5S4CS LSV-5S4CW LSV-5S4CWG	LSV-5S4MS LSV-5S4MW	LSV-MS2MWG	LSV-MS2CW	LSV-6R4B	LSV-5S4C LSV-5S4CX	LSV- 5S1500H/3C LSV-MSX2C LSV-MS2C	LSV-JB1C	LSV-5S4RQS LSV-5S4RQW	LSV-5S4R1S LSV-5S4R1W	LSV-5S4RW	LSV-5S4R
				OS	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012R2	Windows Storage Server 2012	Windows Storage Server 2008 R2	Windows Storage Server 2008 R2	Windows Storage Server 2008 R2	Windows Storage Server 2008 R2	Windows Storage Server 2003 R2	Windows Storage Server 2003 R2	Windows Storage Server 2003 R2	Windows Storage Server 2003 R2	Windows Storage Server 2012	Windows Storage Server 2008 R2	Windows Storage Server 2008 R2	Windows Storage Server 2003 R2
				消費電力 (W)	65	65	90	94	42	30	65	100	80	55	38	59	59	75	80
				外観															
ラック	インバータ	[BU-RW] BU300RW BU200RW BU100RW/BU75RW		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)
				RS232C	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
	ライン	[BN-R] BN300R BN150R BN75R		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)
				RS232C	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
		[BN-XR] BN240XR BN150XR BN100XR		USB	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)
				RS232C	－	－	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	－	－	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
タワー	インバータ	[BU-SW] BU150SW BU100SW BU75SW/BU50SW		RS232C	－	－	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	－	－	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
	ライン	[BN-T] BN300T/BN220T BN150T/BN100T BN75T/BN50T		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)
				RS232C	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				LAN	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)	○(※3)
	常時商用	[BY-S] BY120S/BY80S BY50S/BY35S		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)
フラット		[BY-W] BY75SW BY50FW		USB	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)
				RS232C	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	●(※1)	－	－	●(※1)	●(※1)
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		[BX-W] BX75SW BX50FW		RS232C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●(※1)	－	－	－	－
				接点	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		[BX-F] BX50F BX35F		USB	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●(※1)	－	－	－	－
テーブルタップ		[BZ-LT2] BZ50LT2 BZ35LT2		USB	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○(※1)(※2)	－	－	－	－
推奨UPS					BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BY35S	BX35F	BN75R	BN75R	BN75R	BN75R
コメント																			

●:標準対応　○:オプション対応　－:未対応

※1 NAS側にシャットダウンソフト"PowerAct Pro"もしくは"Simple Shutdown Software"のインストールが必要です。
※2 シャットダウンソフト「PowerAct Pro」(型式:PA01)は別売です。(Simple Shutdown Softwareは無償ダウンロード可能)
※3 別売SNMP/Webカード(型式:SC20G/SC20G2)が必要です。またNAS側にシャットダウンソフト"PowerAct Pro"のインストールが必要です。

更新日:2015/3/11